

Cyfrowe głębokościomierze z prostym prętem pomiarowym

Wykonanie: Ze stali nierdzewnej, hartowanej, powierzchnie pomiarowe dokładnie polerowane i hartowane, ze śrubą ustalającą, wysokość cyfr na wyświetlaczu LCD 6 mm, z wyjściem danych Opto RS 232. Dostawa z baterią CR 2032, 3 V, w drewnianym pudełku.

Funkcje: Włączanie i wyłączanie, przełączanie mm/cale, reset (zerowanie) możliwe w każdej pozycji, funkcja Hold (pamięć wartości pomiarowych).

Wskazówki: Bateria rezerwowa (nr zam. 4026 2032, 4/13).
Kabel do transmisji danych (nr zam. 4025 0002, 4/13).



4078 2000


nr zam.	Zakres pomiaru mm	4078	Odczyt	Długość mostka mm	Przekrój szyny pomiarowej mm
1200	200	68,70	0,01 mm (0,0005")	100	14,5 x 4
1300	300	113,00	0,01 mm (0,0005")	150	14,5 x 4
1500	500	195,00	0,01 mm (0,0005")	150	14,5 x 4
2000	1000	564,50 (W400)	0,01 mm (0,0005")	250	14,5 x 4

Cyfrowe głębokościomierze z prostym prętem pomiarowym

Wykonanie: Ze stali nierdzewnej, hartowanej, powierzchnie pomiarowe dokładnie polerowane i hartowane, ze śrubą ustalającą, wysokość cyfr na wyświetlaczu LCD 8 mm, z wyjściem danych Opto RS 232. Dostawa z baterią CR 2032, 3 V, w pudełku ze sztucznego tworzywa.

Funkcje: Włączanie i automatyczne wyłączanie, przełączanie mm/cale, ABS (pomiaru absolutne i relatywne), zbędne zerowanie po włączeniu (system absolutny), reset możliwe w każdej pozycji.

Wskazówki: Bateria rezerwowa (nr zam. 4026 2032, 4/13).
Kabel do transmisji danych (nr zam. 4025 0002, 4/13).



nr zam.	Zakres pomiaru mm	4098	Odczyt	Długość mostka mm	Przekrój szyny pomiarowej mm
0200	200	93,90	0,01 mm (0,0005")	100	12 x 4
0300	300	159,00	0,01 mm (0,0005")	150	12 x 4
0500	500	297,50 (W435)	0,01 mm (0,0005")	150	12 x 4

Cyfrowe głębokościomierze z prostym prętem pomiarowym

Wykonanie: Ze stali nierdzewnej, hartowanej, powierzchnie pomiarowe polerowane, ze śrubą ustalającą, wysokość cyfr na wyświetlaczu LCD 7,5 mm, indukcyjny układ pomiarowy, z wyjściem danych zmiennych RS 232, USB i Digimatic (DATA Variable). Dostawa z baterią CR 2032, 3 V, w drewnianym pudełku.

Funkcje: Włączanie i automatyczne wyłączanie, przełączanie mm/cale, automatyczne włączenie przez poruszenie suwakiem, blokada przycisków dla ustawionej pozycji zerowej, zbędne zerowanie po włączeniu (system absolutny), reset (zerowanie) możliwe w każdej pozycji, funkcja preset ± (wstępne ustawienie wartości pomiarowej).

Wskazówki: Bateria rezerwowa (nr zam. 4026 2032, 4/13).
Kabel do przesyłu danych z wtyczką USB (nr zam. 4025 0003, 4/13).
Kabel do przesyłu danych Digimatic (nr zam. 4025 0004, 4/13).
Kabel do przesyłu danych RS 232 do przesyłu danych na zapytanie.



format
professional quality



nr zam.	Zakres pomiaru mm	4080 format professional quality	Odczyt	Długość mostka mm	Przekrój szyny pomiarowej mm
1150	150	272,50 (U)	0,01 mm (0,0005")	100	12 x 4
1200	200	291,50	0,01 mm (0,0005")	100	12 x 4
1300	300	338,50	0,01 mm (0,0005")	150	12 x 4
1500	500	438,50	0,01 mm (0,0005")	150	12 x 4
2000	1000	1246,00 (W404)	0,01 mm (0,0005")	250	30 x 7