

KNIPEX MultiCrimp®

Szczypce do zagniatania z magazynkiem wymiennym

97
33

- > Tylko jedno narzędzie do zagniatania najczęściej stosowanych końcówek kablowych
- > Szybka i prosta wymiana matryc do zagniatania bez konieczności użycia dodatkowych narzędzi
- > Wymienne matryce są przechowywane w okrągłym magazynku chroniącym je przed uszkodzeniem i zabrudzeniem
- > Komfortowe, wydajne szczypce do zagniatania w profesjonalnej jakości
- > Precyzyjne zagniatanie jak w przypadku montowanych na stałe matryc do zagniatania
- > Powtarzalna, wysoka jakość zagniatania dzięki precyzyjnym matrycom oraz blokadzie pozwalającej na otwarcie szczypiec tylko wtedy, gdy złącze zostało już zaciśnięte
- > Stal elektryczna chromowo-wanadowa specjalnej jakości, hartowana olejowo
- > Magazynek okrągły z tworzywa sztucznego, wzmocnionego włóknem szklanym

**97 33 01****97 33 01**

Szczypce do zagniatania z okrągłym magazynkiem i trzema wymiennymi matrycami do zagniatania końcówek nasuwanych nieizolowanych (szerokość końcówki 4,8 + 6,3 mm) 0,5 - 6 mm²; końcówek kablowych izolowanych, końcówek nasuwanych i łączników kablowych 0,5 - 6 mm²; tulejek kablowych izolowanych i nieizolowanych 0,25 - 6 mm²

Teraz także do izolowanych i nieizolowanych tulejek kablowych 10 / 16 / 25 mm²
Uniwersalna matryca do zagniatania łączników kablowych nieizolowanych

**97 33 02****97 33 02**

Szczypce do zagniatania z okrągłym magazynkiem i 5 wymiennymi matrycami do zagniatania końcówek nasuwanych nieizolowanych (szerokość końcówki 4,8 + 6,3 mm) 0,5 - 6 mm²; końcówek kablowych izolowanych, końcówek nasuwanych i łączników kablowych 0,5 - 6 mm²; tulejek kablowych izolowanych i nieizolowanych 0,25 - 6 mm²; tulejek kablowych izolowanych i nieizolowanych 10 / 16 i 25 mm² oraz do końcówek kablowych i łączników nieizolowanych wg DIN 46234 i DIN 46235 oraz do łączników kablowych nieizolowanych wg DIN 46341 i DIN 46267

Szczypce do zagniatania do prac instalacyjnych i napraw, wyróżniające się niewielką wagą i rozmiarami, a także pozwalające obniżyć koszty. Instalator potrzebuje tylko jednego narzędzia zamiast pięciu jak do tej pory.



Przygotowanie do wymiany: rozłożyć dźwignię serwisową, aby szczęki ustawiły się równolegle



Wymiana matrycy do zagniatania: odblokować matrycę w magazynku, chwycić szczękami i wyjąć z magazynka



Złożyć dźwignię serwisową i zaciśnąć szczypce – w ten sposób szczypce są gotowe do następnego zadania